

PREPARAZIONE			
Operazioni	Attrezzatura	Prodotto	Accessori
<b>Indossare ed utilizzare tutti i D.P.I. prescritti</b>			
<b>Consultare etichette e istruzioni dei prodotti e delle attrezzature utilizzate</b>			
<b>Non improvvisare nulla né dal punto di vista operativo né dal punto di vista della programmazione dei lavori</b>			
<b>Non miscelare i prodotti</b>			
<b>Non usare prodotti sconosciuti senza averne prima letto la scheda</b>			
<b>Non usare attrezzature non idonee, insicure o sporche</b>			
<b>Non fare ciò che sembra giusto ma ciò che è previsto</b>			
<b>Non procedere mai dallo sporco verso il pulito o dal basso verso l'alto</b>			
Individuare i punti acqua e corrente necessari			
Individuare una postazione esterna da attrezzare per il lavaggio delle parti smontate se necessario			
Accertarsi che siano stati rimossi tutti i prodotti nelle celle e nelle vicinanze che potrebbero danneggiarsi da spruzzi di acqua e detersivi			
Preparare le idropultrici per il lavaggio (esterno ed interno), le aspirapolveri, il compressore, le prolunghie e le prese multiple			
Accertarsi che siano stati rimossi tutti i prodotti anche nelle vicinanze che potrebbero danneggiarsi da spruzzi di acqua e detersivi			
Operazioni	Attrezzatura	Prodotto	Accessori
<b>Lampade germicida (eventuali)</b>			
Coprire con sacchi neri evitando di guardarle, verificare l'ermeticità	scala o ponteggio o carrello	Sacchi neri	nastro adesivo
<b>Lampade attrattive (eventuali)</b>			
Sganciare alimentazione elettrica e rimuoverle o rimuovere cassetto	scala o ponteggio o carrello		
<b>Evaporatori</b>			
Sganciare alimentazione elettrica e eventuale frigorifera ( a carico del manutentore )	scala o ponteggio o carrello, attrezzatura meccanica		
Smontare ventilatori da lavare a terra			
Scollegare scarichi condensa ed eventuale resistenza antigelo			
Smontare carenatura da lavare a terra			
<b>Scaffali, rotaie, ganci</b>			
Rimuovere ripiani e ganci che potranno essere lavati a terra	scala o ponteggio o carrello, attrezzatura meccanica		
<b>Lampade</b>			
Verificare l'ermeticità della chiusura	scala o ponteggio o carrello,		
<b>Disinfestanti e trappole (eventuali)</b>			
Rimuoverli			quanti
<b>Scarichi a pavimento (eventuali)</b>			
Verificarne il corretto funzionamento prima di iniziare il lavaggio			
PULIZIA			
<b>Pareti NO ALLUMINIO</b>			
Preparare la soluzione secondo scheda, nebulizzare il prodotto e lasciare agire per alcuni minuti	nebulizzatore a mano, idropulitrice, portatampone con prolunga, secchio, scala o ponteggio o carrello	Detergente alcalino	indumenti di protezione, tamponi abrasivi, schede detergente alcalino
Sfregare la superficie con tampone abrasivo imbevuto di acqua fino alla completa rimozione			
Risciacquare abbondantemente con lancio d'acqua			
<b>Soffitto</b>			
Preparare la soluzione secondo scheda, nebulizzare il prodotto e lasciare agire per alcuni minuti	nebulizzatore a mano, idropulitrice, portatampone con prolunga, secchio, scala o ponteggio o carrello	Detergente sgrassante	indumenti di protezione, tamponi abrasivi, schede detergente sgrassante
Sfregare la superficie con tampone abrasivo imbevuto di acqua fino alla completa rimozione di ogni residuo			
Risciacquare abbondantemente con lancio d'acqua			
<b>Evaporatore</b>			
Preparare la soluzione secondo scheda, nebulizzare il prodotto e lasciare agire per alcuni minuti	nebulizzatore a mano, idropulitrice	Detergente sgrassante	indumenti di protezione, schede detergente sgrassante
Risciacquare abbondantemente con lancio d'acqua			
<b>Pezzi a terra (piccoli pezzi)</b>			
Preparare la soluzione secondo scheda ed immergervi i pezzi, asportare i residui con spazzolina e risciacquare abbondantemente	vasca, spazzola	Detergente sgrassante	indumenti di protezione, schede detergente sgrassante

<b>Ventole</b>			
<b>Operazioni</b>	<b>Attrezzatura</b>	<b>Prodotto</b>	<b>Accessori</b>
Smontare le ventole e trattarle come i piccoli pezzi	vasca, spazzola, attrezzatura meccanica	detergente sgrassante / pulitore lucidante	indumenti di protezione, spugna, schede detergente sgrassante / pulitore lucidante
Pulire il motore con spugna imbevuta con detersolvente			
Lasciare asciugare in luogo protetto e rimontare			
<b>Pezzi a terra ( carenatura evaporatore, eventuali ripiani di scaffali ... )</b>			
Preparare la soluzione secondo scheda, nebulizzare il prodotto e lasciare agire per alcuni minuti	nebulizzatore a mano, idropulitrice	Detergente sgrassante	indumenti di protezione, spugna abrasiva, schede detergente sgrassante
Asportare i residui con spugna abrasiva			
Risciacquare abbondantemente con lancio d'acqua			
<b>Lampade attrattive ( eventuali )</b>			
Svuotare e lavare il cassonetto e lucidare la superficie		pulitore lucidante	nebulizzatore, panno morbido, schede pulitore lucidante
<b>Rotaie e telai di scaffali</b>			
Preparare la soluzione secondo scheda, nebulizzare il prodotto e lasciare agire per alcuni minuti	nebulizzatore a mano, idropulitrice	detergente sgrassante	indumenti di protezione, spugna abrasiva, schede detergente sgrassante
Asportare i residui con spugna abrasiva			
Risciacquare abbondantemente con lancio d'acqua			
<b>Porte</b>			
Trattare come soffitto			
<b>Pavimenti</b>			
Rimuovere tutti i residui dei suddetti interventi	paletta, secchio, spazzolone, tiracqua, raschietto,	detergente alcalino	indumenti di protezione, tamponi abrasivi, Discogum, schede
Preparare la soluzione secondo scheda, nebulizzare il prodotto e lasciare agire per alcuni minuti	con prolunga, monospazzola, idropulitrice, bidone aspiraliquidi, scala o ponteggio o carrello		
Raschiare le morchie dagli angoli e dalle fessure			
Sfregare la superficie con tampone abrasivo imbevuto di acqua o monospazzola con Discogum fino alla completa rimozione di ogni residuo			
Risciacquare abbondantemente con lancio			
Asciugare con bidone aspiraliquidi			
<b>LUCIDATURA</b>			
Le parti in acciaio o cromate quali maniglie, coprigiunte ecc. e le lampade ermetiche ( internamente ed esternamente ) dovranno essere lucidate con pulitore nebulizzato e panno morbido		pulitore lucidante	nebulizzatore, panno morbido, schede pulitore lucidante
<b>RIMONTAGGIO</b>			
<b>Lampade germicida ( eventuali )</b>			
Rimuovere i sacchi neri evitando di guardarle	scala o ponteggio o carrello		
<b>Lampade attrattive ( eventuali )</b>			
Riposizionare il cassonetto e la lampada,	scala o ponteggio o carrello		
<b>Evaporatori</b>			
Rimontare la carenatura lavata	scala o ponteggio o carrello		attrezzatura meccanica
Ricollegare scarichi condensa ed eventuale resistenza antigelo			
Rimontare i ventilatori			
Agganciare alimentazione elettrica e eventuale frigorifera ( a carico del manutentore )			
<b>Scaffali, rotaie, ganci</b>			
Riposizionare ripiani e ganci lavati a terra	scala o ponteggio o carrello		attrezzatura meccanica
<b>Disinfestanti e trappole ( eventuali )</b>			
Riposizionarli			quanti
<b>Scarichi a pavimento</b>			
Pulire la piletta e verificarne il corretto funzionamento dopo il lavaggio			attrezzatura meccanica
<b>CHIUSURA INTERVENTO</b>			
Accertarsi della completa asciugatura del pavimento			
Accertarsi della completa pulizia dei componenti			
Accertarsi del buon funzionamento delle parti rimontate			
Pulire la zona adiacente il luogo di lavoro			
Ritirare tutta l'attrezzatura ed il materiale di risulta			