

PREPARAZIONE			
Operazioni	Attrezzatura	Prodotto	Accessori
<b>Indossare ed utilizzare tutti i D.P.I. prescritti</b>			
<b>Consultare etichette e istruzioni dei prodotti e delle attrezzature utilizzate</b>			
<b>Non improvvisare nulla né dal punto di vista operativo né dal punto di vista della programmazione dei lavori</b>			
<b>Non miscelare i prodotti</b>			
<b>Non usare prodotti sconosciuti senza averne prima letto la scheda</b>			
<b>Non usare attrezzature non idonee, insicure o sporche</b>			
<b>Non fare ciò che sembra giusto ma ciò che è previsto</b>			
<b>Non procedere mai dallo sporco verso il pulito o dal basso verso l'alto</b>			
Individuare i punti acqua e corrente necessari			
Individuare una postazione esterna da attrezzare per il lavaggio delle parti smontate			
Individuare una postazione interna da attrezzare per il lavaggio delle parti smontate			
Accertarsi che siano stati rimossi tutti i prodotti nelle vicinanze che potrebbero danneggiarsi da spruzzi di acqua e detersivi			
Spegnimento banchi - non operare su banchi ancora funzionanti			
Preparare le idropultrici per il lavaggio (esterno ed interno ), le aspirapolveri in prossimità dei banchi, il compressore con tubo, prolunghe e pistole, il soffiatore, prese multiple e prolunghe			
PULIZIA			
rimuovere i ripiani che posizionati su bancale verranno portati nelle postazioni di lavaggio	transapallet		bancali
rimuovere i fondi e le lamiere portamotori che posizionati su bancale verranno portati nelle postazioni			
rimuovere i ventilatori che posizionati su carrello verranno portati nelle postazioni pulizia	carrello spesa		
proteggere tutti i componenti elettrici rimasti dal getto d'acqua			guanti gomma, sacchetti PVC
RIPIANI			
rimuovere i portatubi ed i tubi neon che verranno puliti a parte con straccio umido e pulitore rapido e rimontati a fine lavoro sui ripiani già sul banco	compressore aria, attrezzatura meccanica	pulitore rapido, supersgrassante lucidante	panno o vileda, spugnetta abrasiva, spazzola, raschietto con lamette, bacchetta, schede pulitore rapido e supersgrassante lucidante
nebulizzare sul fronte e sul retro del ripiano il prodotto supersgrassante lucidante e sfregare con una spugnetta abrasiva, asportare i residui con spazzola o raschietto			
soffiare con aria compressa nei punti non accessibili			
asciugare con panno			
PRESA D' ARIA CON FILTRO			
rimuoverle e lavarle con getto alta pressione	idropultrici	supersgrassante	
BANCHI			
rimuovere con palette, raschietti e aspirapolvere la maggiore quantità possibile di incrostazioni e residui	aspirapolvere, maialino + compressore, idropultrice, bidone aspiraliquidi, spazzola ad acqua, compressore, attrezzatura meccanica, soffiatore	sgrassante inibito, sgrassante lucidante	raschietti, palette, schede sgrassante inibito e sgrassante lucidante
nebulizzare sulle batterie, sulle pareti e sui fondi con maialino il prodotto sgrassante concentrato inibito per alluminio e lasciare agire			
passare con idropultrice a caldo tutte le superfici fino al raggiungimento della pulizia con particolare attenzione alle batterie ed al circuito di aspirazione dell'aria evitando spruzzi all'esterno della vasca			
sciacquare con spazzola ed acqua			
asciugare con soffiatore			
soffiare con aria compressa per asciugare le spine e le			
FONDI			
nebulizzare sul fronte e sul retro il prodotto supersgrassante e sfregare con una spugnetta abrasiva, asportare i residui con spazzola o raschietto	idropultrice	supersgrassante	spugnetta abrasiva, spazzola, raschietto con lamette, schede supersgrassante
sciacquare con idropultrice a caldo			
verificare l'efficacia degli scarichi o disostruirli			
aspirare l'acqua rimasta con il bidone aspiraliquidi			

Operazioni	Attrezzatura	Prodotto	Accessori
<b>LAMIERE PORTAMOTORI E MOTORI</b>			
rimuovere le ventole dai motori	vasca, idropulitrice, attrezzatura meccanica	supersgrassante, pulitore rapido	spugnetta abrasiva, spazzola, raschietto con lamette, panno, schede supersgrassante e pulitore rapido
immergere le ventole in vasca con supersgrassante			
rimuovere i motori dalle lamiere			
pulire i motori con panno umido e pulitore rapido			
nebulizzare sul fronte e sul retro delle lamiere il prodotto supersgrassante e sfregare con una spugnetta abrasiva, asportare i residui con spazzola o raschietto			
sciacquare con idropulitrice a caldo			
<b>RIMONTAGGIO</b>			
Operazioni	Attrezzatura	Prodotto	Accessori
rimontare le ventole pulite ed asciugate sui motori, rimontare i motori sulle lamiere	bidone aspiraliquidi, attrezzatura meccanica		
rimontare le lamiere portamotori inserendo le prese di corrente accuratamente soffiate ed asciugate e provare il funzionamento e senso di rotazione			
rimontare i fondi solo dopo aver completato l'intervento sui motori			
rimontare i ripiani, i tubi neon ed i portatubi, inserire le prese di corrente accuratamente soffiate ed asciugate e provare il funzionamento delle lampade			
rimontare le prese d'aria con filtro ed asciugarle con bidone aspiraliquidi			
<b>LUCIDATURA</b>			
pulire accuratamente con straccio umido tutte le tracce d'intervento		pulitore rapido	panno o vileda, schede pulitore rapido
lucidare le parti cromate con panno umido e pulitore			
pulire gli schienali e le mascherine basse con panno umido e pulitore rapido			
<b>CHIUSURA INTERVENTO</b>			
Accertarsi della completa asciugatura del pavimento			
Accertarsi della completa pulizia dei componenti			
Accertarsi del buon funzionamento delle parti rimontate			
Pulire la zona adiacente il luogo di lavoro			
Ritirare tutta l'attrezzatura ed il materiale di risulta			